

zu beziehen bei

sold by

www.conatex.com



D Anleitung für Hygrometer

Das Hygrometer (Feuchtigkeitsmesser) mißt die relative Luftfeuchtigkeit am Ort der Aufhängung. Während der Luftdruck (Barometer) in- und außerhalb des Hauses gleich ist, trifft dies für die Luftfeuchtigkeit nicht zu. Eine behagliche Atmosphäre in Wohnräumen ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-70% gewährleistet.

Wenn die Funktion des Gerätes einmal nachläßt, kann es nachjustiert werden. Dazu legen Sie das Gerät mit der Rückseite etwa 30 Minuten lang auf ein gut angefeuchtetes Tuch. Nach dieser Zeit sollte das Instrument 95% Luftfeuchtigkeit anzeigen. Auf diesen Wert wird der Zeiger durch Drehen des Einstellschlitzes auf der Rückseite eingestellt, wenn die Anzeige um mehr als 5% nach oben oder unten abweicht. Nach dieser Justierung wird das Gerät wieder normal funktionieren.